


Silla de comer

Manual de usuario:

Seguridad e instrucciones de uso



Carestino®
www.carestino.com

Índice

<u>Consejos de seguridad / Garantía</u>	<u>01</u>
<u>Accesorios y partes incluídas</u>	<u>02</u>
<u>Armado y apertura</u>	<u>03</u>
<u>Plegado</u>	<u>04</u>

• Consejos de seguridad / GARANTÍA

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual a salvo para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía, por favor, comuníquese con nuestra oficina (ver dorso).

- Lea todo el manual antes de utilizar el producto.
- El armado debe realizarlo un adulto.
- GUARDE LAS PARTES PEQUEÑAS NO UTILIZADAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.
- Uso recomendado para bebés y niños de hasta 18 kg. de peso y 86,4 cm. de altura.
- Asegúrese que todas las partes estén bloqueadas antes de utilizar la silla de comer. En caso de encontrarse averiado, no utilice el producto.
- No deje a su hijo solo en la silla. Aséstalo en todo momento.
- Peligro de estrangulamiento: No coloque la silla de comer en lugares donde haya cordones o cables.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de montaje podría derivar en lesiones graves.

- **Garantía de 12 meses.**

• Accesorios y partes incluidas

Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados:

- 1- Cubierta de tela lavable.
- 2- Cuerpo de la silla de comer.
- 3- Bandeja.


- 4- Cubierta de plástico extraíble.
- 5- Soporte inferior de bandeja.
- 6- Dos juguetes.



• Armado y apertura


• Paso 1

Abra la estructura de la silla de comer como muestra la **figura 1**.




• Paso 2

Presione el botón señalado en la **figura 2** y rote hacia abajo el pasamanos.



• Paso 3

Trabe los broches inferiores de la cubierta lavable debajo de la estructura de la silla (**figura 3**).



• Paso 3

Trabe la tela del asiento por la parte de atrás utilizando el gancho. **RECUERDE QUITARLO AL PLEGARLO.**



• Paso 5

Presione el botón señalado en la figura 5 y ajuste el apoyapiés.




fig. 5

• Paso 6

Una la cubierta de plástico extraíble con la bandeja y conecte la bandeja al pasamanos lateral de la silla de comer (figura 6).




fig. 6

• Plegado

• Paso 1

Quite el seguro de la tela del asiento ubicado en la parte trasera. (figura 1).



fig. 1

• Paso 2

Remueva la bandeja, tire del botón señalado en la figura y pliegue la silla (figura 2).




fig. 2

Carestino®

Por cualquier consulta, no dude en contactarnos:

Tel. : (011) 3221 9210

e-mail: ventas@carestino.com

www.facebook.com/carestino

Visitá la web para conocer nuestros productos:

www.carestino.com